



1
 本体水平据付
 杭芯に
 ケーシングを建込む

2
 掘削開始
 鉛直・水平確認
 ケーシング接続

3
 掘削完了
 (支持層確認)

4
 検尺
 スライム処理

5
 鉄筋籠建込み

6
 鉄筋籠建込完了
 トレミー管建込

7
 コンクリート
 打設開始

8
 ケーシング
 及び
 トレミー管引抜き

9
 施工完了
 空掘部分に埋戻し